

## **VUISTREGELS:**

### **Voor probleemloze verwerking en het mooiste eindresultaat:**

- UniPrime multiplex droog en vlak opslaan.
- Controleer het materiaal altijd op eventuele gebreken, vóóordat het verwerkt wordt.
- Deurplaten dienen aan minimaal vier punten te worden afgehangen en voorzien van tenminste drie sluitpunten.
- Extra aandacht voor de afwerking van de onder- en bovenzijde van de deur met bijv. UniPrime Randsealer.
- Indien UniPrime multiplex als gevelbekleding gebruikt wordt, zorg dan voor verticaal doorgaande ventilatie achter de delen. Minimaal 200 mm vanaf het maaiveld.
- Pas voldoende dilatatieruimte toe (ca. 7-10 mm).

### **UniPrime Randafwerking**

Bij het toepassen van multiplex is de afwerking van de kopse kanten van groot belang. Hiermee wordt voorkomen dat het multiplex teveel vocht opneemt en er schade ontstaat. Zaag de kopse kanten bij horizontale vlakken bij voorkeur schuin ('arm') en schuur deze goed glad. Zorg voor adequate randafwerking met bijv. 2 lagen UniPrime Randsealer of PVAC lijm (transparant) klasse D4 met harder.

## VERWERKINGSSTAPPEN UNIPRIME MULTIPLEX

- Ontvetten en schuren.
-