

Opslag

Protex Urban dient men verpakt in de originele witte verpakking, vlak en met voldoende ondersteuning (om de 600 mm, vrij van de grond en niet hoger dan 1 meter) op te slaan. Directe invloed van zon en regen tijdens opslag moet te allen tijde vermeden te worden. De directe blootstelling zal resulteren in buigen en vervormen van de delen als gevolg van verschil in hitte opname door het ontbreken van de ventilatie. Bij openen verpakking over de gehele lengte opensnijden.

Indien prefab gemonteerde wanden onder witte afdekzeilen opgeslagen of getransporteerd worden, geldt als aanvullende voorwaarden dat deze verticaal (rechtstaand) geplaatst en vervoerd worden en dat tussen de afdekzeilen en de wanden een zodanige ruimte is, dat natuurlijke droging / ventilatie mogelijk is. Dit geldt ook indien, in de werkplaats voor gezaagde delen, worden opgeslagen, deze moeten altijd beschermt onder een wit afdekzeil (met natuurlijke ventilatie mogelijkheden) beschermt worden.

Behandeling

Protex wordt geleverd op minimaal 6000 mm met een mogelijke over lengte van ca. 20 tot 30 mm, de paneeluiteinden dienen altijd na-gezaagd te worden i.v.m. haaksheid en eventuele oneffenheden. Laat de Protex panelen en hulpprofielen nooit met de zichtzijde over elkaar schuiven en vermijdt ieder contact met oplosmiddelen. Voorkom beschadiging door scherpe of zware voorwerpen (bv gereedschap, ladders of steigers). Indien de zichtzijde bij levering is voorzien van een beschermfolie, verwijder deze dan direct na montage en controleer het deel op eventuele gebreken alvorens de volgende delen te monteren.

Gereedschap

Protex Urban laat zich eenvoudig met normaal houtbewerkingsgereedschap verwerken. Gebruik voor zaagwerkzaamheden een fijne vertanding - let op zaagrichting om kartelranden aan de zichtzijde te voorkomen.

Dilatatie

Houd altijd voldoende (minimaal 8 mm) ruimte aan de kopse kanten van de delen (dilatatie) om knellen als gevolg van werking door temperatuurverschillen te voorkomen.

Regelwerk

Zorg voor een goed uitgelijnd, stabiel en duurzaam regelwerk (28 x 45 mm). Ter hoogte van een doorkoppeling moet een bredere regel (28 x 75 mm) aanwezig zijn om de delen met de verplichte dilatieruimte van 8 mm te kunnen bevestigen. Hart-op-hart afstand maximaal 30 cm. Een eenzijdig bekleedde wandconstructie (zg. stokkenwand) waarbij de achterzijde niet gesloten is, is niet toegestaan ivm ventilatie-eisen.

Bevestiging

Gebruik alleen de voor Protex geschikte schroeven of nagels met kop (bijv.: All-Tight schroef 3.0 x 30 mm), voorboren is hierbij niet nodig. Niet- of spaanplaatschroeven zijn niet toegestaan.

Verwerkingstemperatuur

Protex Urban mag alleen verwerkt worden bij temperaturen tussen de +10 en <30°C

Ventilatie

Zorg voor doorgaande opwaartse ventilatie en volledig onbelemmerde luchtdoorgang achter de delen. De ventilatieopening onder én boven dient minimaal 50 cm²/m¹ te zijn. Deze openingen moeten worden afgeschermd tegen ongedierte met het ventilatieprofiel.

Let tevens op dat de onderste ventilatieopening nooit belemmerd mag worden door bijv. bestrating of begroeiing. Aan de bovenzijde (bijvoorbeeld bij een daktrim) dient een opening aanwezig te zijn van minimaal 5 mm zodat de doorgaande ventilatie niet gehinderd wordt. De spouw (ruimte tussen Protex en de achter constructie) dient minimaal 20 mm diep zijn. In geval van verticale montage is een dubbel regelwerk noodzakelijk voor een goede ventilatie.

Montage

Breng het Protex startprofiel waterpas aan op de juiste wijze (min. 20 cm boven het maaiveld) op het regelwerk. Plaats eerst de PVC basis van de hulpprofielen (buitenhoek, eindprofiel, en/of koppelprofiel), houdt hierbij rekening met de verplichte dilatatie ruimte. Zaag de delen op maat en monteer langere lengtes altijd met 2 personen om beschadigingen te voorkomen. Draag de delen op de zijkant om doorknikken te vermijden.

Verwijder de eventueel aanwezige beschermfolie direct na montage en controleer op beschadigingen voordat u verder gaat. Monteer als laatste de zichtprofielen op de basisprofielen d.m.v. een rubberen hamer (tip: plaats 3 lijmdotjes op het basisprofiel om het uitglijden a.g.v. temperatuurverschillen te voorkomen).

Onderhoud

Schoonmaken met water en een mild schoonmaakmiddel en een doek of zachte borstel. Gebruik geen agressieve, schurende middelen en/of hogedrukreiniger. Plaats geen onbeschermden ladders of steigers tegen de geveldelen.

Bij het niet naleven van de montagevoorschriften vervalt de garantie.